

Аудио Модуль

Контроллер управления
усилителем Ctrl-Amp

Руководство по сборке и настройке.

Оглавление

Введение.....	2
Функции системы.....	3
Принципы работы контроллера.....	4
Подключение к контролеру исполнительных модулей.....	6
Меню настройки системы.....	7
Рекомендации по сборке.....	9
Прошивка.....	10
Включение и настройка.....	11
Приложение 1. Схема.....	12
Приложение 2. Монтажная схема, размеры.....	13
Приложение 3. Список компонентов.....	14

Введение.

Контроллер управления усилителем и управляющие модули Ctrl-Amp – гибкая система для создания системы управления усилителя мощности или предварительного усилителя. Система включает в себя контроллер управления на базе микроконтроллера с дисплеем и исполнительные модули, непосредственно осуществляющие контроль, регулировку или коммутацию. Управление системой осуществляется с помощью кнопок, энкодера и пульта дистанционного управления.

Конкретный набор подключенных модулей задается переключателем на плате контроллера. Все остальные параметры, касающиеся настройки системы, определяются с помощью конфигурационного экранного меню. Текущее состояние оперативных регулировок (вход, громкость, тембр и т.д.) сохраняется в энергонезависимой памяти контроллера и восстанавливается после включения устройства.

Все исполнительные модули системы не содержат контроллеров. В основном управление осуществляется обычными транзисторными ключами или сдвигowymi регистрами, которые получают данные от внешнего контроллера по последовательной шине SPI. Данные в регистры управления модулей передаются только в момент регулирования. В остальное время ключи и регистры не тактируются и находятся в неизменном состоянии. Это исключает влияние цифровых помех от контроллера на полезный сигнал.

Список модулей системы Ctrl-Amp:

- Контроллер
- Селектор входов
- Регулятор громкости Никитина
- Предварительный усилитель Натали и регулятор тембров Матюшкина с релейной регулировкой НЧ и ВЧ
- Регулятор громкости на базе PGA23XX с входным селектором на 4
- Защита АС от постоянного напряжения с коммутацией двух зон А/В
- Блок дежурного питания с входным фильтром и управлением мягким стартом
- Термо-датчики

Данное руководство описывает только контроллер управления с прошивкой версии 2.4. Описания исполнительных модулей приведены в других руководствах Ctrl-Amp. Принципиальная схема устройства приведена в Приложение 1. Схема., монтажная схема и размеры платы – в Приложение 2. Монтажная схема, размеры. Перечень деталей, номиналы и типы корпусов – в Приложение 3. Список компонентов.

Функции системы.

Данный список функций относится к версии прошивки контроллера 2.4 и может изменяться при обновлении прошивки.

- Мягкий старт, задержка полного включения настраивается от 0 до 30 сек.
- Задержка подключения АС, настраивается от 0 до 30 сек.
- ДУ стандарта NEC с настройкой на пульт пользователя из системы меню.
- Коммутация АС с помощью плат защиты: включение/выключение или переключение зон А/В/выкл. (кнопка, ДУ), переключение левая/правая АС (ДУ). Данную функцию можно использовать для переключения выходов предварительного усилителя.
- Управление входным селектором на 2-4 входа (кнопки, ДУ). Количество входов задается в конфигурационном меню.
- Управление громкостью и балансом с помощью микросхемы PGA23XX или релейным РГ Никитина (энкодер, ДУ). Возможно подключение двух РГ Никитина для регулировки баланса.
- Управление регулятором тембра Матюшкина с релейной регулировкой НЧ и ВЧ (энкодер, ДУ).
- Режим отключения регулятора тембра, Direct (ДУ).
- Поддержка обычных и бистабильных реле в селекторе входов и модулях регулировки громкости и тембра.
- Контроль температуры радиаторов на цифровом датчике LM75, один или два канала, выключение при перегреве, выход для управления включением обдува. Температура включения обдува и выключения задаются в конфигурационном меню.
- Контроль постоянной составляющей на выходе УМ при использовании Защиты Ctrl-Amp, выключение системы в случае аварии с индикацией проблемного канала.
- Кнопки включения, переключения АС, четыре кнопки селектора входов и Mute.
- Регулировка яркости подсветки экрана (ДУ).
- Экранные заставки: гашение экрана, индикатор уровня и анализатор спектра. Выбор, включение и настройка задержки включения заставок задаются в конфигурационном меню.
- Пользовательская команда (ДУ), для управления другими устройствами.

Принципы работы контроллера.

Питание контроллера подается на разъем X1 с блока дежурного питания, совмещенного с двумя реле мягкого старта. Диод D1 защищает схему от неправильной полярности, стабилизатор U1 обеспечивает нужное напряжение - 5в. Ключ Q1 управляет реле включения мягкого старта ON1 по сигналам с контроллера, Q2 – реле включения ON2. Реле подключаются между выходами ON1, ON2 разъема X1 и питанием. При отключении мягкого старта в меню настройки (установка нулевой длительности SS Delay) и при включении устройства включаются оба реле.

Индикация осуществляется с помощью символьного дисплея на базе контроллера HD44780. Дисплей подключается к разъему X9. Передача данных на дисплей осуществляется по 4 шинам данных Db4-Db7. R9 регулирует контрастность дисплея. Яркость подсветки дисплея регулируется широтно-импульсной модуляцией, которую осуществляет Q3. Резистор R12 ограничивает ток подсветки дисплея. Для уменьшения максимальной яркости подсветки необходимо увеличить R12.

Все кнопки управления через разъем X8 и dip-переключатель конфигурации S1 подключены к контроллеру по шине I2C с помощью расширителей портов PCF8574(U3, U4) и замыкают выходы портов на землю. Нажатие любой кнопки вызывает изменение состояния внутреннего регистра U3 и прерывание на ноге PB2 контроллера U2. Контроллер, получив прерывание, опрашивает состояние U3 и получает код нажатой кнопки. Допустимо использовать расширители портов PCF8574 и PCF8574A, контроллер сам определяет их адреса на шине I2C. Единственное ограничение – оба расширителя должны быть одинаковыми.

Кнопка включения и светодиод индикации вынесены на отдельный разъем X7. Кнопка, как и все остальные, подключена к расширителю портов U3 и замыкает его выход на землю. Резистор R8 ограничивает ток через светодиод и определяет яркость свечения.

Энкодер подключается к разъему X6. Сигнал А энкодера подключен к контроллеру с использованием внешнего прерывания на ногу PD2. При изменении состояния сигнала А контроллер считывает состояние обоих выходов энкодера и определяет направление вращения.

ИК-приемник дистанционного управления PH1 так же подключен на ногу контроллера PD3, поддерживающую внешние прерывания.

Датчики температуры подключаются к контроллеру по шине I2C через разъемы X11, X12. С этих же разъемов с термодатчиков приходит сигнал включения обдува OS и выводится на разъем X13. Выходы включения обдува OS слаботочные, могут пропустить ток до 100 мкА, активный - 0. Это надо учитывать, при подключении к контроллеру ключей, управляющих вентиляторами. Для включения обдува можно использовать выходы PC3-левый канал, PD5-правый канал, активный 5в. Нагрузочная способность ног

контроллера выше, чем выход OS термодатчика, поэтому их удобнее использовать для управления обдувом.

Выходы управления коммутацией АС выведены на разъемы Х4, Х5. Если не используется контроль состояния защиты, выключенное состояние АС соответствует 0в на выходах Х4, Х5. При включении АС на соответствующих выводах появляется сигнал 5В. Если используется Защита Ctrl-Amp, выключенное состояние АС так-же соответствует 0в на выходах Х4, Х5. При включении АС, соответствующие выходы переводятся в состояние входа. **ВАЖНО!** При использовании защиты Ctrl-Amp всегда включайте контроль состояния защиты (8 контакт S1 – в ON). В противном случае у защиты не будет работать детектор постоянного напряжения на выходе УМ!

Ножка контроллера PD6, выведенная на разъем Х14, служит для выполнения других команд пользователя, не предусмотренных списком функций. При включении устройства на выходе PD6 0В. Нажатие на заранее привязанную кнопку пульта ДУ приведет к переключению выхода PD6 в состояние 5В, следующее нажатие – в 0В, и т.д. Какая-либо индикация данного режима работы на экране не предусмотрена.

Для работы индикатора уровня и анализатора спектра на разъем Х10 подается аналоговый сигнал. После нормализации сигнал подается на входы АЦП U2. На основе данных, полученных от АЦП, реализуются функции индикатора уровня и анализатора спектра.

Входы АЦП микроконтроллера U2 работают с сигналом в диапазоне 0-5в, поэтому аудио сигнал нужно привести к этому виду - усилить/ослабить до амплитуды 2.5в и добавить постоянную составляющую 2.5в. Для этого используется операционный усилитель U5. Чтобы обеспечить данные условия, ОУ должен быть Rail-to-Rail по входу и выходу и работать при питании 5в. Входной сигнал ограничивается резисторами R13,R14. Коэффициент усиления U5 определяется резисторами R15/R19 и R16/R20. Резисторы R17 и R18 обеспечивают необходимое смещение на 2.5в.

Все остальные исполнительные модули подключаются по последовательной шине SPI к разъему Х3. Шина содержит три провода для последовательной передачи данных. Через этот же разъем подается питание +5В на подключаемые модули.

Подключение к контроллеру исполнительных модулей.

Исполнительные модули подключаются к контроллеру в определенной последовательности. Контроллер Ctrl-Amp допускает следующие варианты подключения модулей:

- Контроллер ➔ РГ Никитина ➔ Селектор
- Контроллер ➔ РГ Никитина левый ➔ РГ Никитина правый ➔ Селектор
- Контроллер ➔ Темброблок ➔ РГ Никитина ➔ Селектор
- Контроллер ➔ Темброблок ➔ РГ Никитина Л ➔ РГ Никитина П ➔ Селектор
- Контроллер ➔ РГ PGA 23xx + Селектор
- Контроллер ➔ Темброблок ➔ РГ PGA 23xx + Селектор

У каждого модуля кроме селектора есть два разъема - Control IN и Control Out. К разъему Control IN подключается шина, идущая со стороны контроллера, к разъему Control Out - шина, идущая к другим модулям после текущего.

Перечисленные конфигурации определяются на плате контроллера переключателем S1. Кроме того, переключатель S1 определяет тип используемых реле в модулях РГ, ТБ и селектора. Состояние переключателя считывается один раз при подаче питания на контроллер. Для изменения набора подключенных модулей необходимо отключить питание контроллера, осуществить коммутацию, определить новый набор модулей на переключателе S1 и снова подать питание на контроллер.

Значения S1 для версии прошивки контроллера 2.4. Значения и могут изменяться при обновлении прошивки.

Тип реле:	Бистабильные	Обычные	
1	On	Off	
Громкость:	PGA23xx	РГ Никитина	2xРГ Никитина
2	On	Off	On
3	On	On	Off
Тембр:	Нет	ТБ Матюшкина	
4	On	Off	
Термоконтроль:	Нет	Один датчик	Два датчика
5	On	Off	On
6	On	On	Off
Тип АС:	Две зоны А/В	Одна зона, Biwire	
7	On	Off	
Контроль Защиты	Выключен	Включен	
8	Off	On	

Меню настройки системы.

Контроллер Ctrl-Amp имеет двухуровневую систему меню настройки. Вход в меню настройки осуществляется после подачи питания из дежурного режима. Для этого нужно длительно нажать на кнопку включения (от 2 сек.). При этом включается только экран, реле софт-старта остаются выключенными. В течение нескольких секунд на экран выводится конфигурация, прочитанная контроллером из переключателя S1. Затем открывается главное меню настройки системы.

Перемещение по меню настройки и изменение значений параметров осуществляется вращением энкодера. Для выбора пунктов меню, входа в редактирование и подтверждения выбора, необходимо нажать на кнопку энкодера. Слева от пунктов меню отображается курсор, в правом верхнем и нижнем углу – стрелки, показывающие наличие пунктов меню выше и ниже отображаемых на экране. Выход из подменю в главное меню осуществляется при выборе первого пункта – “Return”.

Для редактирования конкретного параметра, нужно его выбрать с помощью энкодера и нажать на кнопку энкодера. Переход в режим редактирования индицируется появлением стрелок справа и слева от значения параметра. Для выбора значения необходимо вращать энкодер. После изменения параметра снова нажмите кнопку энкодера.

Коды команд пульта ДУ в соответствующем подменю настройки можно просто ввести, если вы их знаете, или прочитать с имеющегося пульта. Для этого необходимо войти в редактирование кода нужной команды и нажать на соответствующую кнопку пульта. Если контроллер смог принять команду, он мигнет светодиодом дежурного режима и впишет код в поле редактирования. Для подтверждения кода останется только нажать на кнопку энкодера. Первый пункт в настройке пульта ДУ “System” - код системы команд конкретного пульта, общий для всех команд. При использовании ДУ, “System” необходимо настраивать обязательно. Для его настройки можно нажать на любую кнопку пульта.

Вся структура меню, настраиваемые параметры и команды приведены ниже в таблице:

Главное меню	Подменю	Значение
System		Общие настройки системы
	Lcd Brightness	Яркость дисплея, 0-16
	Speaker Delay	Задержка включения АС, 0-30 сек.
	SS Delay	Длительность Софт-старта, 0-30 сек.
	ScreenSaver	Заставка: off-отключена, LcdOff - снижение яркости экрана, Level - индикатор уровня, Spektr – анализатор спектра
	SaverDelay	Время включения заставки: 5-100 сек.
Volume		Настройка регулировок громкости и баланса.
	Volume Min	Минимальная громкость: -90db — -64db
	Volume Max	Максимальная громкость: -32db - 15db

Главное меню	Подменю	Значение
	Volume Step	Шаг регулировки громкости: 1-4db
	Balance	Диапазон регулировки баланса: 4-16db
	Mute	Громкость режима Mute
Selector		Выбор имен входов, отображаемых на экране
	In Qty	Количество входов: 1-4
	In1	Имя входа 1
	In2	Имя входа 2
	In3	Имя входа 3
	In4	Имя входа 4
TermoControl		Настройка термоконтроля
	Display	Отображение температуры: всегда/при достижении температуры включения обдува Cooler On
	Power OFF	Температура выключения: 60-90 градусов
	Cooler ON	Температура включения обдува: 40-70 градусов
	Cooler OFF	Температура выключения обдува: 40-70 градусов
Remote		Коды пульта ДУ
	System	Код системы пульта, общий на все команды
	On	Включение/выключение
	Enter	Аналог нажатия на кнопку энкодера
	Vol+	Увеличение громкости
	Vol-	Уменьшение громкости
	BalLeft	Баланс влево
	BalRight	Баланс вправо
	Bass+	Увеличить НЧ
	Bass-	Уменьшить НЧ
	Treb+	Увеличить ВЧ
	Treb-	Уменьшить НЧ
	In1	Выбор входа 1
	In2	Выбор входа 2
	In3	Выбор входа 3
	In4	Выбор входа 4
	In+	Следующий вход
	In-	Предыдущий вход
	SpeakerNext	Следующая АС. Переключение производится в зависимости от конфигурации, On->Off или A->B->Off
	SpeakerPrev	Предыдущая АС. Переключение производится в зависимости от конфигурации, Off->On или Off->B->A
	Speaker L/R	Переключение АС правая/левая/обе
	DacPlayPause	HiD-команда для USB DAC - воспроизведение/пауза
	DacNext	HiD-команда для USB DAC - следующий трек (короткое нажатие)/перемотка вперед(долгое нажатие)
	DacPrev	HiD-команда для USB DAC - предыдущий трек (короткое нажатие)/перемотка назад(долгое нажатие)
	Bright+	Увеличение яркости дисплея
	Bright-	Уменьшение яркости дисплея
	Mute	Временное уменьшение громкости

Главное меню	Подменю	Значение
	Direct	Включение реле обхода ТБ
	User	Включает/выключает пользовательские устройства путем подачи 0в или 5В на ножке контроллера PD6.

Рекомендации по сборке.

Верхняя сторона платы содержит все элементы схемы, кроме стабилизатора питания и защитного диода. Они располагаются на нижней стороне платы.

Начинать собирать плату рекомендуется с установки SMD-компонентов на верхней и нижней стороне платы. После установки компонентов рекомендуется хорошо промыть плату, опустив ее на некоторое время в изопропиловый спирт. Это нужно для того, чтобы под выводными деталями, которые будут устанавливаться далее, не осталось не смытого флюса.

Затем устанавливаются выводные компоненты и разъемы. По окончании монтажа плата снова тщательно промывается. В качестве разъемов могут быть использованы любые удобные угловые разъемы с шагом ног 2.54мм. Шелкография на плате соответствует разъемам JST XH. Если позволяет место в корпусе, возможна установка обычных не угловых разъемов на нижнюю сторону платы.

Микроконтроллер рекомендуется устанавливать на цанговую панель. Рекомендация связана с тем, чтобы в будущем был возможен переход на микроконтроллер с большим объемом памяти из-за увеличения размера прошивки, например Амега32.


При использовании регулятора тембра, релейного РГ и селектора с обычными реле, рекомендуется стабилизатор U1 поставить на радиатор. Без радиатора возможно срабатывание защиты стабилизатора по температуре из-за достаточно большого тока потребления обычных реле.

Для соединения контроллера и экрана между собой используются стойки высотой 12мм с диаметром резьбы 3мм.

Прошивка.

Для прошивки используется разъем X2. При прошивке контроллера необходимо обязательно отключить от разъема X3 любые модули.

При первой прошивке устанавливаются фьюз-биты. Необходимо отключить JTAG отладчик (JTAGEN) и установить частоту 8 МГц (CKSEL0, CKSEL1, CKSEL2, CKSEL3), все остальные биты остаются по умолчанию. При прошивке контроллера программой AVRDUde_porg экран должен выглядеть следующим образом:



При прошивке фьюзов другими программами, в общем случае необходимо установить LockByte – 3F, Fuse High Byte – D9, Fuse Low Byte – E4. При последующих обновлениях программы контроллера прошивка фьюзов больше не требуется.

Далее загружается файл программы - *.hex, после нее файл с состоянием энергонезависимой памяти *.eep. При этом значение всех параметров в меню настройки системы сбрасываются в значения по умолчанию.

Включение и настройка.


При правильной сборке и исправных деталях контроллер должен работать сразу при подключении к питанию.

Для проверки работоспособности регулятора выполните следующие действия:



- На конфигурационном переключателе S1 контроллера установите необходимую конфигурацию исполнительных модулей
- Подключите к контроллеру Ctrl-Amp кнопку включения питания, светодиод, энкодер и экран.
- Подключите питание, должен загореться светодиод
- Резистором R9 подстройте контрастность дисплея, для экрана с синей инверсной подсветкой контрастное изображение соответствует напряжению около 0.85-0.9в на VO X9.
- Нажмите кнопку включения и удерживайте ее 2-3 секунды. После отпускания кнопки должен отобразиться экран с текущей конфигурацией, установленной на S1. Затем отобразится меню настройки
- В меню настройки контроллера задайте необходимые параметры
- Выключите контроллер нажатием на кнопку включения
- Нажмите кнопку включения, убедитесь в запуске контроллера
- Подключите исполнительные модули и проверьте работу во всех режимах управления модулями

При использовании анализатора спектра или индикатора уровня необходимо настроить уровень входного аналогового сигнала. Установите резисторы R13, R14 в положение, соответствующее нулевому сигналу на входе ОУ U5. Подайте максимальный возможный входной сигнал на разъем x10. Резисторами R13, R14 необходимо добиться максимально возможной амплитуды аналогового сигнала на PA6, PA7 (U2) без признаков клипа.

Приложение 1. Схема.



Приложение 2. Монтажная схема, размеры



Приложение 3. Список компонентов.

N	Метка	Значение	Корпус	Кол.
1		Плата Контроллера		1
2	U1	Стабилизатор напряжения +5В	TO-220	1
3	U2	Контроллер Atmega 16A-PU	Dip-40	1
4		Панель цанговая Dip-40	Dip-40	1
5	U3,U4	Расширитель портов I2C PCF8574(A) ¹	SOP-16	2
6	U5	ОУ Dual Rail-to-Rail 5v LMC6482	SO-8	1
7	Q1,Q2	Транзистор ММВТ3904	SOT23	2
8	Q3	Транзистор BC807	SOT23	1
9	C1-C7	10uf x7r 50v 10%	SMD 1206	7
10	D1,D2	Диод Шоттки	SMA	2
11	PH1	ИК-приемник 38 кГц	2.5мм	1
12	R1,R2	Резистор 0.25Вт 1.8 кОм	SMD 1206	2
13	R3,4,5,17,18,19,20,21,R22	Резистор 0.25Вт 10 кОм	SMD 1206	9
14	R6,8	Резистор 0.25Вт 100 Ом	SMD 1206	2
15	R10,11,15,16	Резистор 0.25Вт 4.7 кОм	SMD 1206	4
16	R12	Резистор 0.25Вт 10 Ом	SMD 1206	1
17	R9	Резистор подстроечный 3296X 10k	3296X	1
18	R13,14	Резистор подстроечный 3296X 50K	3296X	2
19	S1	Переключатель DIP-16 8pin	DIP-16	1
20	X4,X5,X7,X10,X13	Вилка угловая 3 контакта	2.5мм	5
21	X1,X6	Вилка угловая 4 контакта	2.5мм	2
22	X3,X11,X12	Вилка угловая 5 контактов	2.5мм	3
23	X2	Вилка угловая PLS 6 контактов	2.5мм	1
24	X8	Вилка угловая PLS 7 контактов	2.5мм	1
25	X9	Гнездо PBS 16 контактов	2.5мм	1
26		Вилка 16 контактов	2.5мм	1
27		Дисплей 20x4 на базе HD44780		1

¹ Допускается применение PCF8574 с индексом А и без него